



# ПРАВИЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ

Правильне регулювання температури приміщення важливе для комфорту та енергоефективності.



Температура у житлових приміщеннях має бути не більше 21 °С. Приміщення, якими користуються мало, а також спальня (вдень), можуть бути прохолоднішими (16–17 °С).



Зменшуйте подачу тепла вночі або якщо надовго залишаєте дім.



Зачиняйте двері до приміщень з більш низькою температурою.



Не закривайте радіатори меблями, шторами чи декоративними панелями – вони перешкоджають теплопередачі.



Ущільнюйте вікна та двері для усунення протягів.

Зниження температури на 1 °С заощаджує 6–7% споживаної енергії.